



PIERRE DE VIANNE


PAREMENTS

NOVIROC
LA PIERRE NATURELLE

LES POSSIBILITES



Pierre naturelle*
(100%)



Pierre naturelle
et pierre Néominéral
(50%-50% env.)

* Teintes non contractuelles

CARACTERISTIQUES

- Provenant de la Carrière de Vianne, située en France, dans le Lot-et-Garonne
- Pierre calcaire de haute qualité
- Ingélive

Caractéristiques	Résultats
Coefficient d'absorption d'eau	Perpendiculaire : 3
Coefficient d'absorption d'eau	Parallèle : 2
Résistance au gel [nb cycles]	144

LES PRODUITS



Pierre naturelle vrac
Epaisseur moyenne entre 1 et 4 cm



Pierre naturelle sur treillis
ou
Mix 50% pierre naturelle-50%
pierre Néominéral sur treillis
Epaisseur moyenne entre 1 et 4 cm
Poids moyen : 54 kg/m²
L. 58 x l. 33



Chaîne d'angle pierre naturelle
L. 30/38 x l. 23/31 x h. 33
Epaisseur 3 cm

IG
INDICATION
GÉOGRAPHIQUE
PIERRE DE VIANNE



02/06/2025

LA POSE DES PAREMENTS

Téléchargez notre [cahier technique](#) pour identifier votre support, connaître la hauteur de pose autorisée et retrouver les informations de mise en oeuvre. Seul le respect des préconisations décrites dans ce procédé vous apporteront la **garantie produit 10 ans** NOVIROC.



CAHIER
TECHNIQUE

Téléchargez le CAHIER TECHNIQUE
sur www.noviroc.fr



Lien vers le document : <https://bit.ly/noviroc-cahier-technique>

LES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

S'assurer de la conformité des produits et de leur emballage dès la réception, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

L'ENTRETIEN

Afin de le protéger durablement les parements, il est possible d'**appliquer un produit hydrofuge** qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre et sec, et sera éventuellement **à renouveler tous les 10 ans**.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui pourrait dégrader le joint. Privilégier un nettoyage à basse pression et un brossage des pierres uniquement.

LA CONSOMMATION DES PRODUITS DE POSE

- **COLLE** : ORFLEX Hautes Performances : **6 kg/m²** en intérieur et **7 à 8 kg/m²** en extérieur
- **JOINT** : Mortier Joint Mur : **6 à 6,5 kg/m²**
- **PROTECTION** : Hydrofuge (en extérieur ou dans des pièces humides) : **9 m²/L**

*Informations données à titre indicatif pour la collection de parements sélectionnée.
Pour plus de détails : www.noviroc.fr*


LE CALEPINAGE DE LA COLLECTION PIERRE DE VIANNE

Calepinage = Façon de disposer les éléments de parement pour obtenir un ensemble harmonieux.

CALEPINAGE DES ANGLES :

- Les angles doivent être posés **avant** le parement. Ils doivent être collés à raison de 1 ml/jour.
- Coller les angles de bas en haut en permutant petit et grand côté d'une rangée sur l'autre et en laissant un joint de 0.5 cm entre chaque angle.

CALEPINAGE DU PAREMENT **SUR TREILLIS**



1 J'applique une fine couche de colle sur la face arrière du parement



2 J'enduis le mur avec un peigne de 9X9X9 et je colle les parements.



3 Je réalise les joints





4 Lorsque que les joints commencent à tirer, les nettoyer avec une brosse d'acier. Hydrofuger en suivant, si souhaité.

Le parement sur treillis permet de réaliser une pose rapide sans se soucier du calepinage des pierres qui est réalisé en usine.

- Avant de commencer le collage, nous vous conseillons de réaliser une pose à blanc au sol, afin de répartir convenablement les treillis pour harmoniser les formats des pierres et les nuances.
- Les treillis seront successivement posés tels que représentés sur les schémas de principe présentés ici.


Les treillis peuvent être posés de deux façons :

1. Pose par rangée : chaque treillis est posé à la suite du précédent et les joints verticaux sont décalés d'une rangée sur l'autre.



2. Pose décalée : chaque treillis est posé en décalé du précédent pour couper les joints horizontaux et verticaux.

- Pour la première rangée en pied de mur, commencer par positionner un grand treillis contre l'angle ou le mur.
- Compléter au fur et à mesure la rangée soit à l'horizontal tel que présenté par le calepinage n°1, soit en décalée tel que présenté par le calepinage n°2.
- Poursuivre la pose en rajoutant successivement des rangés horizontalement.



Lors de la pose à proximité des angles, des zones vides et des zones de chevauchement apparaîtront telles que montrées sur le schéma ci-dessus.

Ces zones seront traitées avec de pierres décollées d'un ou plusieurs treillis.

Dans le cas d'une pose selon le calepinage **n°2**, une zone vide sera créée en partie basse.

Traitement des zones de chevauchement

Avant de coller les treillis dont certaines pierres seront en interférences avec les angles en place, il est nécessaire de détacher ces pierres du treillis et de couper celui-ci au droit des pierres conservées. Les pierres détachées pourront être utilisées pour remplir les zones vides.

Traitement des zones vides

Les zones de vide devront être comblées en détachant des pierres des treillis et en positionnant les pierres dans les zones de vides. Les pierres peuvent être cassées ou coupées pour être ajustées le plus précisément possible.

CALEPINAGE DU PAREMENT **VRAC**



J'applique une fine couche de colle sur la face arrière du parement



J'enduis le mur avec un peigne de 9X9X9 et je colle les parements.



Je réalise les joints




Lorsque que les joints commencent à tirer, les nettoyer avec une brosse d'acier. Hydrofuger en suivant, si souhaité.

- Avant de commencer le collage, nous vous conseillons de réaliser une pose à blanc au sol, afin de répartir convenablement les pierres pour harmoniser les formats et les nuances.

- L'objectif est de poser les pierres en les croisant d'une rangée sur l'autre et en remplissant les espaces vides avec de plus petites pierres.

- Vous pouvez réaliser un calepinage plus ou moins ajusté, le joint entre les pierres doit être de 0,5 à 2 cm de largeur pour permettre un remplissage ultérieur.

- Vous pouvez également réaliser une pose sans joint, en ajustant de façon très précise les pierres pour combler l'intégralité des interstices.



POUR COMMANDER

	Référence	Conditionnement		Poids moyen (kg)	
		Paquet	Palette	Paquet	Palette
Parement pierre naturelle vrac	PNCA	-	100 x 100 x 79 ± 20 m ²	-	1095
Parement pierre naturelle treillis	PNCATJ	1 paquet = 3 plaques = ± 0,5 m ²	120 x 120 x 96 ± 27 m ²	19	1053
Parement treillis 50% pierre naturelle/50% Néominéral	PV01TL	1 paquet = 3 plaques = ± 0,5 m ²	120 x 120 x 96 ± 27 m ²	19	1053
Chaine d'angle pierre naturelle	ANCA	-	120 x 120 x 79 ± 10 ml	48,20	501
Chaine d'angle Néominéral	PA5	1 unité	120 x 120 x 50 60 unités	8,70	544
Mortier colle ORFLEX® HAUTES PERFORMANCES blanc	MC2SHPB	1 unité	49 unités	25	1239
Mortier joint beige	MJ1	1 unité	49 unités	25	1239
Mortier joint blanc	MJ6	1 unité	21 unités	25	539
Poche à joint (1 unité = 5 poches)	PO1	1 unité	-	0,11	-